



## Användarinstruktioner för Matviks båten

- Båten ligger vid brygga nr 3 plats 358
- Läs noga igenom instruktionerna för hanterandet av motorn om du är osäker på hur den skall skötas. Instruktionerna sitter i bokningspärmen.
- Felanmäl alltid alla skador som inträffat under fisketuren direkt du kommer iland till båtfogden. Är båten skadad då du skall använda den anmäl då detta före fisketuren. Anmälan sker till båtfogden.

**Obs! om båten skadats genom vårdslöshet kan du bli ersättningskyldig. Beslut fattas av styrelsen.**

- Städa ur båten från tång och annat bråte. Kontrollera alltid förtöjningen innan du lämnar båten.
- Tanken finns i klubblokalen, den skall vara full då den återlämnas. Detta för att användaren av båten alltid skall betala för den bensin som förbrukats.
- Tanka alltid 95 oktanic miljöklass 1 bensin och tillsätt 2% olja, dvs 2 dl olja till 10 liter bensin. Obs! Endast 95 grön får användas och oljan måste vara speciell utombords oljan för tvåtaktsmotorer. Olja finns i klubblokalen
- Bokning av båten görs i pärmen i klubblokalen som tidigare.

